



番号	装置名
1	アッパー水平ライต์
2	吊物ボタン
3	水平幕
S1	昇降床

四国中央市民文化ホール（小ホール）

舞台平面図 縮尺1/100

可動席	70席
移動席	36席
合計	106席